

| 打印模式 | 模式描述 |
|------|--------------|
| 0 0 | 不打印状态 |
| 0 1 | 即时数据打印 |
| 1 1 | 每隔1分钟打印即时数据 |
| 1 2 | 每隔5分钟打印即时数据 |
| 1 3 | 每隔10分钟打印即时数据 |
| 1 4 | 每隔30分钟打印即时数据 |
| 1 5 | 每隔1小时打印即时数据 |
| 1 6 | 每隔2小时打印即时数据 |
| 1 7 | 每隔4小时打印即时数据 |
| 2 1 | 打印1小时内历史数据 |
| 2 2 | 打印1天内的历史数据 |
| 2 3 | 打印1周内的历史数据 |
| 2 4 | 打印1月内的历史数据 |
| 2 5 | 打印半年内的历史数据 |
| 2 6 | 打印1年内的历史数据 |

操作说明:

- 1、连接后按记录仪的确认键点亮液晶屏，长按“PRINT”键三秒进入打印模式选择，按确认键开始打印。
- 2、历史数据打印过程中，点亮液晶屏后按PRINT按键2秒可取消当前打印